

## Pressemitteilung AGRITECHNICA 2023

Textbausteine

### REITER aktuell

---

Umsatz im WJ 2022: 6,3 Mio. Euro; Vertrieb in 30 Ländern, auf allen Kontinenten mit Ausnahme von Südamerika, 26 Mitarbeiter, Entwicklungsstandort in Hofkirchen, Produktion in Pichl bei Wels, eigenes Montage-Team sichert die Qualität der Produkte; Investor aus den USA seit 2018; Entwicklung neuer Produkte wird forciert, Vertrieb in Nordamerika im Aufbau, SAP seit 2 Jahren aktiv im Einsatz, namhafte Hersteller steigen in die Bandschwader-Technik ein, RESPIRO Technologie ist radikal anders mit enormem Wachstumspotenzial.

### RESPIRO Technologie im Aufwind dank besonderer Merkmale

---

Flexible Pick-up, kleiner Durchmesser mit 335mm, perfekter Gutfluss, geringste Blattverluste, sauberstes Grundfutter, mehr Milch, mehr Profit: Leistung, Qualität, Flexibilität.

Bisherige Bandschwader setzen auf bekannte Pick-up Technologie: starr, kurvenbahngesteuert, großer Durchmesser, anders die RESPIRO Pick-up Technologie: speziell entwickelt für die Aufnahme von dünnen Futtermatten und auch großen Schwaden, der kleine Durchmesser hebt das Erntegut sofort schonend und schlagkräftig auf, kein Knicken und Verdichten des Erntegutes vor der Pick-up, wie dies bei großen Pick-up Durchmessern der Fall ist, kein stoßweises Fördern, beste Blattschonung, mehr Protein im Grundfutter.

### NEU: RESPIRO R8 compact – das Einstiegsmodell für den Landwirt

---

Dank Leichtbau 4300 kg Gewicht, 8m Arbeitsbreite in Mittenablage, 6m + Schwad in Seitenablage, Transporthöhe 3,4m, Breite 2,95m, Länge 5,6m, optimale Gewichtsverteilung und Hangtauglichkeit dank 4-Rad-Technik, ab 100 PS fahrbar, eigene Ölversorgung mit Zahnrادpumpe für Zapfwellendrehzahl 1000/750/540 U/min, beste Bodenadaptation dank patentierter Kinematik, Verstellung der Bandgeschwindigkeit aus der Kabine, neues Pick-up Design mit für optimierten Gutfluss, Rotor mit zentraler Verstellung der Schwadrolle, Bandunterbau mit neuer Bandspannung, spezieller Klappmechanismus, pneumatische oder hydraulische Bremse, erforderliche Anschlüsse LS und 2x EW

#### Anmerkung:

Der RESPIRO R8 compact ist um 30% leichter als die Profi-Maschine RESPIRO R9 bei nur 11% geringerer Arbeitsbreite. Dementsprechend attraktiv ist die preisliche Positionierung. Vorserie ab April 2024 mit einer limitierten Stückzahl

## **RESPIRO R9 profi – der Bandschwader für den Profi und Großbetrieb**

---

Robuste Bauweise, 6.500 kg Gewicht, 9m Arbeitsbreite in Mittenablage, 7m + Schwad in Seitenablage, Transporthöhe 3,85m, Breite 2,96m, Länge 6,4m, 4-Radtechnik für perfekte Bodenangepassung, Hangtauglichkeit und Gewichtsverteilung, ab 150 PS, eigene Ölversorgung mit Axialkolbenpumpe, Zapfwelle 1000 U/min, beste Bodenangepassung dank ausgeklügelter Kinematik, Verstellung der Bandgeschwindigkeit von der Kabine, neues Förderband für höhere Leistung bei allen Erntegütern, kleiner Pick-up Durchmesser mit 335mm für optimalen Gutfluss von dünnen Futtermatten und auch großen Schwaden, erforderliche Anschlüsse LS und 2x DW.

### Neue Optionen ab 2024:

Zentralschmierung für besten Komfort

Vertikale Förderbänder für perfekte Schwadqualität auch für schwierigste Ernteverhältnisse

## **RESPIRO R7 rd / R6 rd – nie mehr über das Futter fahren**

---

Für Traktoren mit Rückfahreinrichtung ab 175 PS und Frontballast von ca. 800 kg – 1.200 kg, nie wieder über das Futter fahren, perfekte Sicht auf die Arbeitseinheiten, wendig wie ein Selbstfahrer, keine Mittenablage, nur Seitenablage links, rechts oder links und rechts gleichzeitig, Versorgung über die Traktorhydraulik, 160l/min erforderlich, Ölkühler, Gewicht von 2.950 kg – 3.380 kg, Arbeitsbreite 6m bzw. 7m, Bandbreite 1000mm, R6 rd auch mit 700mm Band für besseren Schwerpunkt-Abstand erhältlich, Transporthöhe 3,5m bzw. 4,0m, Transportbreite 2,4m, Transportlänge 2,37m bzw. 2,67m, Abstellabmessungen 2,4x2,67m – sehr geringer Platzbedarf, patentiertes Rollensystem für optimale Bodenangepassung, einfache Bedienung über Terminal.

## **RESPIRO Frontmaschinen**

---

Nie mehr über das Futter fahren, Modellreihen Compact und Profi, 3m und 3,5m Arbeitsbreite = Transportbreite, R3 compact auch mit 700mm breitem Band für Traktoren ab 90 PS, sonst alle Bänder 1000mm, bewährte Pick-up und Rotor-Technologie, ideal für das Drehen von Strohschwaden und zum Ausschwaden von Ecken, Futter kann am Band transportiert werden, schonend für Leguminosen, ideal für steinige Flächen, beste Grundfutterqualität; auf großen Schlägen und bei schwierigen Erntebedingungen kann die Frontmaschine mit dem gezogenen RESPIRO R9 oder R8 kombiniert werden: kein Überfahren des Erntegutes, Schwad liegt auf gerechter Fläche.

Diese Textbausteine und Bildmaterial finden Sie auf der Homepage unter:

<https://www.reiter-respiro.com/reiter-presse/>

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

DI Thomas Reiter: T: +43 650 2891965

E: [thomas.reiter@reiter-respiro.com](mailto:thomas.reiter@reiter-respiro.com)

Thomas Keplinger: T: +43 664 9258914

E: [thomas.keplinger@reiter-respiro.com](mailto:thomas.keplinger@reiter-respiro.com)