

## **REITER à jour**

Chiffre d'affaires en 2022 : 6,3 millions d'euros ; ventes dans 30 pays, sur tous les continents à l'exception de l'Amérique du Sud, 26 employés, site de développement à Hofkirchen, production à Pichl près de Wels, une équipe d'assemblage interne assure la qualité des produits ; investisseur des États-Unis depuis 2018 ; développement de nouveaux produits en cours, mise en place des ventes en Amérique du Nord, utilisation active de SAP depuis 2 ans, des fabricants bien connus investissent dans la technologie de l'andaineur à tapis, la technologie RESPIRO est radicalement différente et présente un très fort potentiel de croissance.

### **La technologie RESPIRO est en plein essor grâce à ses caractéristiques spéciales.**

Ramassage flexible, petit diamètre de 335 mm, écoulement parfait de la récolte, perte de feuilles minimale, fourrage plus propre, plus de lait, plus de profit : performance, qualité, flexibilité. Les andaineurs à tapis traditionnels reposent sur une technologie de ramassage familière : rigide, contrôlée par came, grand diamètre. La technologie de ramassage RESPIRO est différente : spécialement développée pour ramasser des napes de fourrage fines ainsi que de grands andains, le petit diamètre soulève immédiatement et en douceur la récolte de manière efficace, pas de compactage de la récolte avant le ramassage, contrairement aux grands diamètres de ramassage, pas d'alimentation intermittente, meilleure protection des feuilles, plus de protéines dans le fourrage.

### **NOUVEAU : RESPIRO R8 compact – le modèle d'entrée de gamme pour l'agriculteur**

Grâce à sa construction légère de 4 300 kg, une largeur de travail de 8 m en andain central, un andain latéral de 6 m, une hauteur de transport de 3,4 m, une largeur de 2,95 m au transport, une longueur de 5,6 m, une répartition optimale du poids et une capacité à graver les pentes grâce à la technologie à 4 roues, adapté pour une utilisation à partir de 100 ch, alimentation en huile propre avec une pompe à engrenages pour des vitesses de prise de force de 1000/750/540 tr/min, meilleure adhérence au sol grâce à une cinématique brevetée, réglage de la vitesse du tapis depuis la cabine, nouveau design de ramassage pour un flux de la récolte optimisé, rotor avec réglage centralisé du rouleau tasse andain, structure du tapis avec nouvelle tension de courroie, mécanisme de pliage spécial, freinage pneumatique ou hydraulique, connexions LS et 2x DE requises.

**Remarque :** Le RESPIRO R8 compact est 30 % plus léger que la machine professionnelle RESPIRO R9 avec seulement 11 % de moins en largeur de travail. En conséquence, le positionnement tarifaire est attractif. Pré-série à partir d'avril 2024 en quantité limitée.

## **RESPIRO R9 profi – l'andaineur à tapis pour les professionnels et les grandes exploitations agricoles**

Construction robuste, poids de 6 500 kg, largeur de travail de 9 m en andain central, andain latéral de 7 m, hauteur de transport de 3,85 m, largeur de 2,96 m au transport, longueur de 6,4 m, technologie à 4 roues pour une adhérence parfaite au sol, capacité à gravir les pentes et répartition du poids, à partir de 150 ch, alimentation en huile propre avec pompe à piston axial, PDF 1000 tr/min, meilleure adhérence au sol grâce à une cinématique sophistiquée, réglage de la vitesse du tapis depuis la cabine, nouveau tapis pour des performances accrues avec tous les types de récoltes, petit diamètre de ramassage de 335 mm pour un écoulement optimal des napes de fourrage fines et des andains de grande taille, connexions LS et 2x DE requises.

Nouvelles options à partir de 2024 :

Graissage centralisé pour un meilleur confort

Tapis verticaux pour une qualité d'andain parfaite même dans les conditions de récolte les plus difficiles.

## **RESPIRO R7 rd / R6 rd – ne jamais rouler sur le fourrage**

Pour les tracteur poste inversé à partir de 175 ch et lester à l'avant d'environ 800 kg - 1200 kg, ne jamais rouler sur le fourrage à nouveau, vue parfaite des unités de travail, maniabilité comme une automotrice, pas d'andain central, seulement andain latéral gauche, droite ou gauche et droite en même temps, alimentation via l'hydraulique du tracteur, 160 l/min requis, refroidisseur d'huile, poids de 2 950 kg à 3 380 kg, largeur de travail de 6 m ou 7 m, largeur du tapis de 1000 mm, R6 rd également disponible avec un tapis de 700 mm pour un meilleur centre de gravité, hauteur de transport de 3,5 m ou 4,0 m, largeur de transport de 2,4 m, longueur de transport de 2,37 m ou 2,67 m, dimensions de stationnement de 2,4 x 2,67 m - très peu d'espace requis, système de rouleau breveté pour une adaptation optimale au sol, utilisation facile via un terminal.

## **Machines frontales RESPIRO**

Ne jamais rouler sur le fourrage à nouveau, gammes de modèles Compact et Profi, largeur de travail de 3 m et 3,5 m = largeur de transport, R3 compact également disponible avec le tapis de 700 mm de large pour les tracteurs à partir de 90 ch, le reste de la gamme est équipé du tapis 1000 mm, technologie de ramassage et de rotor éprouvée, idéale pour retourner les rangs de paille et dégager les coins, le fourrage peut être transporté sur le tapis, respectueux des légumineuses, idéal pour les zones pierreuses, meilleure qualité de fourrage ; sur de grandes parcelles et dans des conditions de récolte difficiles, la machine frontale peut être combinée avec le RESPIRO R9 ou R8 attelé : pas de passage sur la culture, l'andain se trouve sur la zone ratissée.

Vous pouvez trouver ces modules de texte ainsi que des photos sur la page d'accueil à l'adresse : <https://www.reiter-respiro.com/fr/reiter-portail-de-la-presse/#presstexte>

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter :

DI Thomas Reiter: T: +43 650 2891965 E: [thomas.reiter@reiter-respiro.com](mailto:thomas.reiter@reiter-respiro.com)

Romain Desvignes: P: +33 6 84 04 53 14 E: [romain.desvignes@reiter-respiro.com](mailto:romain.desvignes@reiter-respiro.com)

Thomas Keplinger: T: +43 664 9258914 E: [thomas.keplinger@reiter-respiro.com](mailto:thomas.keplinger@reiter-respiro.com)