

Respiro R8 compact: Neuheit in der Compact-Klasse

Die Firma REITER startet mit der Markteinführung des Respiro R8 compact Bandschwaders, der Leichtbauvariante ab 100 PS Traktorleistung für den Milchvieh-Betrieb. Die Vorserie ist seit Mai 2024 in limitierter Stückzahl erhältlich.

Der Respiro R8 compact ist eine leichte Maschine mit einem Gewicht von 4500 kg, die eine optimale Manövrierfähigkeit und Hangtauglichkeit bietet. Dank des bewährten 4-Rad-Fahrwerks bietet die Maschine eine optimale Gewichtsverteilung, und ein unschlagbares Fahrverhalten.

Mit einer Arbeitsbreite von 8 m in der Mittenablage und 6 m + Schwad in der Seitenablage ermöglicht sie eine effiziente Futterernte. Die Verstellung der Bandgeschwindigkeit erfolgt direkt aus der Kabine. Die Transporthöhe mit 3,4 m und die Breite mit 2,95 m bleibt kompakt. Eine eigene Ölversorgung mit Zahnradpumpe sorgt für eine zuverlässige Leistung bei Zapfwellendrehzahlen von 1000/750/540 U/min.

Dank ihrer patentierten Kinematik ist eine hervorragende Bodenadaptation garantiert. Das neue Pick-Up-Design optimiert den Gutfluss, während der Rotor mit zentraler Verstellung der Schwadrolle eine präzise Arbeitsweise gewährleistet.

Weitere Merkmale umfassen den Bandunterbau mit neuer Bandspannung und einen patentierten Klappmechanismus.

Zusammengefasst:

Dank Leichtbau 4500 kg Gewicht, 8m Arbeitsbreite in Mittenablage, 6m + Schwad in Seitenablage, Transporthöhe 3,4m, Breite 2,95m, Länge 5,6m, optimale Gewichtsverteilung und Hangtauglichkeit dank 4-Rad-Technik, ab 100 PS fahrbar, eigene Ölversorgung mit Zahnradpumpe für Zapfwellendrehzahl 1000/750/540 U/min, beste Bodenadaptation dank patentierter Kinematik, Verstellung der Bandgeschwindigkeit aus der Kabine, neues Pick-up Design mit für optimierten Gutfluss, Rotor mit zentraler Verstellung der Schwadrolle, Bandunterbau mit neuer Bandspannung, spezieller Klappmechanismus, pneumatische oder hydraulische Bremse, erforderliche Anschlüsse LS und 2x EW

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

- **DI Thomas Reiter (CEO)** E-Mail: reiter@reiter-respiro.com Telefon: +43 7248 66717-110
- **Thomas Keplinger (Verkaufsförderung, Kundendienst)** E-Mail: thomas.keplinger@reiter-respiro.com Telefon: +43 7248 66717-410
- **Vanessa Lepschi, MSc (Marketing)** E-Mail: vanessa.lepschi@reiter-respiro.com Telefon: +43 7248 66717-510