

Pressemitteilung AGRITECHNICA 2025

Textbausteine

REITER d'actualité

Reiter est le seul spécialiste dans le domaine des andaineurs à tapis et leader technologique avec son pick-up flexible Respiro. 26 employés répartis sur deux sites, Hofkirchen an der Trattnach (développement, distribution) et Pichl bei Wels (production). Changement dans la structure de propriété : Voran Maschinen GmbH est partenaire majoritaire depuis novembre 2024. Renforcement du partenariat qui a débuté en 2018. Capacités de production assurées pour une croissance continue.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'est élevé à 4,2 millions d'euros, les entrées de commandes ont connu une évolution très positive au cours des huit premiers mois de l'année 2025 ; renforcement de l'équipe commerciale en Allemagne par Christian Markus, en France par le spécialiste produit Claude Bouterraa. Distribution dans 30 pays, sur tous les continents à l'exception de l'Amérique du Sud. Le développement de nouveaux produits est accéléré afin de mieux répondre aux besoins des différents segments de clientèle.



Christian Markus

T: [+49 151 17661739](tel:+4915117661739)

E: christian.markus@reiter-respiro.com

Ventes & promotion

Nord et Est d'Allemagne, Bavière Sud



Claude Bouteraa

T: [+33 6 70 91 26 66](tel:+33670912666)

E: claudio.bouteraa@reiter-respiro.com

Specialiste produit FR

RESPIRO Technologie portée par des caractéristiques uniques

Une excellente adaptation au sol dans toutes les conditions garantit un fourrage parfaitement propre ; gain direct moyen d'environ 100 € par vache et par an.

Petit pick-up avec nouveau becquet pour un flux optimal et un fourrage préservé.

Flexibilité totale : 3 à 50 m sur un andain => taille et uniformité optimales.

Qualité de coupe et productivité maximales pour toutes les machines de récolte suivantes.

Augmentation de la performance de récolte, indépendamment du rendement à l'hectare.

En moyenne, environ 30 % de coûts de récolte en moins pour les ensileuses à haut rendement.

Moins d'usure des dispositifs de coupe : des lames restent affûtées plus longtemps garantissant une qualité de coupe optimale sur le long terme.

RESPIRO R8 compact – Le modèle d'entrée pour les agriculteurs

Lancement sur le marché en cours ; les clients apprécient sa polyvalence et sa flexibilité dans les champs ; emploi en toute silence grâce à son châssis à 4 roues et son pick-up flexible ;

De par sa construction légère, poids de 4650 kg, largeur de travail de 8 m pour le dépôt central, 6 m et andain pour le dépôt latéral, hauteur de transport 3,4 m, largeur 2,95 m, longueur 5,6 m, force à partir de 100 CV nécessaire, alimentation en huile indépendante avec pompe à engrenages pour régime de prise de force 1000/750/540 tr/min, excellente adaptation au sol grâce à la cinématique brevetée, réglage de la vitesse du tapis depuis la cabine, nouveau design du pick-up pour un flux de récolte optimisé, rotor avec réglage central du rouleau d'andainage, châssis du tapis avec nouveau système de tension, mécanisme de repliage bien conçu, frein pneumatique, Load Sensing et deux raccords double effets nécessaires.

NOUVEAU : RESPIRO R10 profi – L'Andaineur à tapis pour les agriculteurs professionnels, les entrepreneurs de travaux agricoles et les grandes exploitations

Nouveau design, entièrement compatible avec ISOBUS, meilleur confort de travail, construction costaud, poids de 6 500 kg, largeur de travail de 10 m pour le dépôt central, 7,5 m + andain en dépôt latéral, hauteur de transport 3,95 m, largeur 2,96 m, longueur 6,4 m, châssis à 4 roues pour une adaptation parfaite au sol, approprié au travail en pente et une répartition du poids optimale, à partir de 150 CV, alimentation en huile indépendante avec pompe en pistons axiale, prise de force 1 000 tr/min, adaptation optimale au sol grâce à une cinématique sophistiquée, réglage de la vitesse du tapis depuis la cabine, nouveau tapis roulant pour une performance accrue pour tous les types de récoltes, petit diamètre du pick-up de 335 mm pour un flux optimal des fourrages fins ou des andains volumineux, raccords Load Sensing requis

Disponible en option : Lubrification centrale pour une utilisation conviviale

Tapis roulants verticaux pour une qualité d'andain parfaite, même dans les conditions de récolte les plus difficiles

RESPIRO R7 rd / R6 rd – Ne jamais rouler sur le fourrage

Idéal pour les exploitations équipées d'un tracteur à poste inversé, à partir de 175 CV et avec un lestage avant d'env. 800–1 200 kg, ne passer plus jamais sur le fourrage, visibilité parfaite sur les unités de travail, maniabilité comparable à une automotrice, pas de dépôt d'andainage central, uniquement latéralement à gauche, à droite ou simultanément à gauche et à droite.

Alimentation via l'hydraulique du tracteur, 160 l/min requis, avec refroidisseur d'huile, poids de 2 950 à 3 380 kg, largeur de travail 6 m ou 7 m, largeur du tapis de 1 000 mm, R6 rd également disponible avec tapis de 700 mm pour un meilleur équilibre du centre de gravité, hauteur de transport 3,5 m ou 4,0 m, largeur de transport 2,4 m, longueur de transport 2,37 m ou 2,67 m, dimensions de stationnement 2,4 x 2,67 m – très peu d'espace requise, système de rouleaux breveté pour une adaptation optimale au sol, commande conviviale via terminal.

NOUVELLE génération RESPIRO Machines frontales

La série Compact révisée avec nouvelle technologie pick-up avec becquet, largeur de travail de 3 m et 3,5 m = largeur de transport, idéale pour retourner les andains de paille et andainer les coins, le fourrage peut être déplacé sur le tapis, préserve les légumineuses, idéale pour les surfaces caillouteuses, meilleure qualité de fourrage de base ; sur les grandes parcelles et dans des conditions de récolte difficiles, la machine frontale peut être combinée avec les andaineurs à tapis RESPIRO R10, R9 ou R8 : pas de passage sur le fourrage, l'andain repose sur une surface andainée, meilleure qualité de ramassage pour les machines de récolte suivantes.

Vous trouverez ces textes et ces images sur la page d'accueil à l'adresse suivante :

<https://www.reiter-respiro.com/reiter-presse/>

Pour toute question ultérieure veuillez contacter :

DI Thomas Reiter: T: +43 650 2891965

E: thomas.reiter@reiter-respiro.com

Thomas Keplinger: T: +43 664 9258914

E: thomas.keplinger@reiter-respiro.com