

BORN TO PERFORM

# **RESPIRO** R10 *profi*



**SAUBERSTES GRUNDFUTTER**

**BESTE TIERGESUNDHEIT & MAXIMALE MILCHPRODUKTION**

**REITER**  
PREMIUM BANDSCHWADER



# RESPIRO - DIE REVOLUTIONÄRE TECHNOLOGIE VEREINT

## DIE PICK-UP TECHNOLOGIE macht den Unterschied

### FLEXIBEL

Beste Bodenadaptation über Gleitteller nahe am Zinken  
**Sauberstes Grundfutter - Beste Rechqualität**

### UNGESTEUERT

Wartungsfrei und einfach

### KLEIN

Der kleine Pick-Up Durchmesser arbeitet perfekt mit dem Gutfluss - Futterschonung & Leistung

### SCHLEPPENDER ZINKEN

Passive Stellung, kein aggressiver Bodenkontakt  
Langlebigkeit der Zinken - keine Fremdkörper

### FÖRDERROTOR MIT ROLLENNIEDERHALTER

Zentrale Verstellung des Rollenniederhalters  
Perfekter Gutfluss führt zu hoher Leistung

RESPIRO R10 profi

## DIE HIGHLIGHTS

### ■ Profi Bandschwader für Mitten- und Seitenablage

Bis zu 10 m Arbeitsbreite

### ■ Flexible **RESPIRO** - Pick-Up der 2. Generation

Verbesserte Lagerabdichtung durch Schneidscheiben

Patentierter Übergang zwischen den Pick-Up Jochen

Integrierte Spoilerform für perfekte Schwade

### ■ Förderrotor für besten Futterfluss

Rollenniederhalter zentral verstellbar

Futterschonend, geringe Blattverluste

### ■ Patentiertes 4-Rad-Fahrwerk

### ■ Hangtauglichkeit & beste Bodenadaptation

### ■ Perfekte Laufruhe und Gewichtsverteilung

### ■ On-Board Hydraulik

Antrieb über Doppel-Axial Kolbenpumpe für flexible Drehzahlen

Ölkühler für lange Lebensdauer

### ■ ISOBUS Bedienung

Automatikfunktionen

Rechhöhenverstellung

AUX-N kompatibel





# LEISTUNG, QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT



ISOBUS INSIDE

## RESPIRO

schöpft das ganze  
Potential

**+30%<sup>\*)</sup>**  
**PRODUKTIVITÄT**

#### Fünf Schnitte:

Optimierung von Leistung und  
Schnittqualität für die nachfolgenden  
Erntemaschinen wie  
Ballenpresse, Ladewagen  
und Selbstfahrhäcksler

\*) bei Selbstfahrhäcksler

**+300€**  
**MEHR  
PRO KUH & JAHR**

#### Erhöhte Futteraufnahme:

+ 1kg TM / Kuh & Tag mehr =  
300 € / Kuhr & Jahr mehr!

8 - 10 mm theoretische Häcksellänge  
= Basis für optimales Fressverhalten



# FREUDE AM SCHWADEN



## INTERESSE GEWECKT?

Wir freuen uns über  
Deine Anfrage!

**REITER**  
PREMIUM BANDSCHWADER

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite Mittenschwad [m]	8,00 - 10,00
Schwadbreite [m]	0,50 - 2,50
Arbeitsbreite Seitenschwad [m]	7,50 + Schwad
Bandbreite [mm]	1000
Transportlänge [m]	6,40
Transportbreite [m]	2,96
Transporthöhe [m]	4,00
Gewicht [kg]	6600
Bereifung	550/45-22.5
Flächenleistung [ha/h]	4 - 11
Zapfwelle [U/min]	1000
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	LS
Erforderliche Elektroanschlüsse	ISOBUS, 7-polig
Bremse	DLB, hydraulisch



**RT Engineering GmbH**  
Eben 5a, 4716 Hofkirchen a.d.T.  
Austria

Tel.: +43 7248 66 717-0  
E-Mail: [office@reiter-respiro.com](mailto:office@reiter-respiro.com)  
[www.reiter-respiro.com](http://www.reiter-respiro.com)



@RT.Engineering.GmbH



@reiter\_respiro\_official



ReiterInnovativeTechnology